

KIPINÄMIES

MAAHANTUONTI JA MYYNTI VUODESTA 1988. SÄHKÖ- JA TELEALAN TYÖKALUT JA VÄLINEET, HENKILÖ- JA PUTOAMISSUOJAIMET. LAADUKKAITA TUOTTEITA JA PALVELUJA AMMATTILAISILLE!

KÄYTTÖOHJE KS80 ja KS62 -> keskeytynyt kaapelin katkaisu

- Ennen leikkaamista on tarkistettava, että terät soveltuvat siihen, mitä on tarkoitus leikata!
- Vaurioituneet ja kuluneet terät on vaihdettava ennen leikkaamista.
- Jos kaapelin asento on huono tai jos terät eivät leikkaa kaapelia, leikkaaminen voidaan keskeyttää milloin tahansa.

A. Jos terä ei ole pureutunut kaapeliin, keskeytys tapahtuu seuraavasti:

- painetaan sormella keinuvipua, jolloin liikkuvaa terää voidaan kiertää takaisin päin

B. Jos kaapelin katkaisu keskeytyy niin

- aluksi kaapelileikkurin liikkuva varsi käännetään täysin auki ie. täysin ääriasentoon
- painetaan sormella keinuvipua niin, että liikkuvaa terää voidaan kiertää takaisin päin



- jos terä ei vielä liiku niin keinuvipua voi kevyesti napauttaa pehmeällä varasalla (HUOM! keinuvipua painetaan myös)



- tämän jälkeen liikkuvaa terää voi kiertää takaisin päin.

Jos kaapelileikkuri ei toimi, ottakaa yhteyttä kipinamies@kipinamies.com tai puhelimitse +358 9 7597 430 tai +358 400 834 438.