

TERÄSTASSUN ASENNUSOHJE:

- Muista runkotolppien väliaikaistuenta, mikäli katkaiset useamman kuin kaksi runkotolppaa kerrallaan, tai jos rakenne sitä muuten vaatii.
- Katkaise runkotolppa valitsemasi Terästassun korkeuden mukaan mahdollisimman mittatarkkaan ja suoraan. Terästassu on säädetty etukäteen aina myyntimittansa.
- Hio/piikkaa tarvittaessa asennuskohdan betonipintaa tasaiseksi.
- Huolehdi, ettei asennusalueelle jää esim. sahanpurua tai muuta orgaanista ainesta.
- Aseta sokkelikaistapala betonin päälle.
- Vie Terästassu ilman sivutukia runkotolpan ja sokkelikaistapalan väliin. Kiristä ylälevyn alla olevasta mutterista ylälevy tiukasti runkotolppaan kiinni.
- Tarkista, että Terästassun runko on suorassa linjassa runkotolpan kanssa.
- Poraa 6mm terällä noin 70mm - 80mm syvät reiät betoniin ja ruuvaa ruuvit tiukasti paikoilleen (suorita tarvittaessa reikien puhdistus).
- Pieli- ja nurkkatolpissa alapäätä ei aina voida kiinnittää kuin yhdellä ruuvilla. (ruuvin kuormituksen kesto 40mm asennussyvyydellä halkeilleessa betonissa on ylöspäin 1,7kN ja sivullepäin 5,4kN).
- Varmista vielä, että ylälevy on tukevasti kiinni runkotolpassa. Kiristä mutterista lisää tarvittaessa.
- Nyt voit viedä sivutuet aluslevyjen väliin. Kiristä sivutukien alapuolella oleva mutteri tiukasti kiinni sivutukien alle.
- Kiristä myös kierretangossa alaosan päällä oleva mutteri tiukasti kiinni.
- Ruuvaa sivutukiruuvit paikoilleen.
- Asennus on nyt valmis

