

POPCORN- KONE

- Vuokraajan tulee hankkia pusseja/ astioita millä popcornit tarjoillaan sekä tarvittaessa lisää siemeniä, mikäli 8 pussia siemeniä ei riitä tarpeisiin.
- Popcorn- kone vaatii verkkovirran ja tasaisen alustan esim. pöydän.
- Laita kone päälle hyvissä ajoin ennen popcornin jakamista. Varmista, että koneen vasemmassa yläkulmassa olevat kolme vipua ovat yläasennossa ja koneen katossa keskellä oleva varsi alkaa pyörimään.
- Kone alkaa lämpiämään ja noin 15min päästä voit alkaa tekemään popcornia.
- Koneen katossa on astia, jonne lisätään noin teelusikallinen öljyä pohjalle ja noin 2dl siemeniä kerrallaan esim. pahvimukillinen. Sulje astian luukku ja tarkista, että varsi jatkaa pyörimistä.
- Kun siemenet alkavat poksumaan astiasta yli odota ihan hetki ja sitten saat kipata astian ylösalaisin, näin valmiit popcornit tippuvat koneen pohjalle.
- Kun olet kaatanut valmiit popcornit koneen pohjalle käännä astia oikein päin ja lisää taas hieman öljyä sekä siemeniä astiaan ja anna niiden valmistua.
- Kun valmiita popcorneja on koneen pohjalla lisää haluamasi määrä suolaa niihin ja sekoita mukana olevalla kauhalla.
- Kauhan avulla voit annostella popcorneja hankkimiinne pusseihin/astioihin millä popcornit tarjoillaan.

- Kun popcornin tarjoilu päättyy, tyhjennä kone kokonaan popcornista/ siemenistä, myös koneen alla oleva laatikko.
- Kone tulee puhdistaa perusteellisesti kosteaa paperia käyttäen, emme suosittele pesuaineiden käyttöä puhdistuksessa.
- Pakkaa tarvikkeet takaisin laatikkoon ja toimita puhdistettu kone sekä tarvikkeet sovitulla tavalla vuokraajalle.

Maittavia hetkiä!