



VALTRA



N4-series + JAKE Forest Tank 164 litr

Polttoainemittarin anturin valmistelu Preparing the fuel meter sensor

Alkuperäisen imuputken pää on katkaistu vinoon, joten lyhennä putkea leikkamalla putken pää suoraan poikki. Asenna metallinen jatkokappale ja jatkoputki. Lyhennä imuputken kokonaispituudeksi 575 mm ja tee jatkoputken päähän kuvan mukainen hahlo. Lopuksi kiinnitä metallinen jatkokappale nippusiteellä anturin metalliputkeen. Näin imuputki yltää JAKE-tankin pohjaan asti.



The end of the original intake pipe is not straight so cut the pipe so that the end will be straight. Mount the metallic socket and the short extension pipe. Shorten the extension pipe so that the total length will be 575 mm. Cut a slot to the end of extension pipe. Tie up the metallic socket to the sensor tube by a plastic band. This way the intake pipe reaches the bottom of the JAKE Tank and all litres are in use.

