

LYNX / SKI-DOO RS 600, vm.2014 – 2015. Valojen poisto/korvaaminen muovikatteella:

1. Irrota koko etukate -> valot ja ilmanpuhdistajan kotelo irtoavat samalla.



- etukate kiinni 4 pultilla sekä ilmanpuhdistajan putkella
- irrota myös valojen ja mittariston liittimet
- pura nyt valot irti (Irrota kaikki ruuvit ja vedä valoja eteenpäin, irrotus helpompi mikäli käytät toista ilmanpuhdistajan verkkoa irti)



2. Laita nyt koko etukate kasaan ilman valoja ja asenna se takaisin kelkkaan. Pora 6mm reiät ilmanpuhdistajan verkkojen runkoihin. Käytä apuna verkkojen suoja...



3. Kiinnitä seuraavaksi valojen tilalle 4 muovista tukea. Tässä vaiheessa tuet kiinnitetään vain yläpäästä.



4. Valojen korvaus katteen/muovin asennus. Työnnä kate paikoilleen ja kiinnitä kaikki osat... (katteen ylälaita jätetään kuvan mukaan irti, jotta se tiivistyy tuulilasiin)



5. Tuulilasin muokkaus ja kiinnistys. Hio / leikkaa tuulilasin kärki pyöreäksi... (ei välttämättä pakollinen)



6. Viimeistely/valmista



Jos haluat laittaa tuon nokan paikoilleen, niin katkaise se ensin ja poraa kiinnitysreiät. Viimeistele nyt asennus ja laita suodatinvahtomuovi paikoilleen... VALMISTA!