

## **LECA-HARKON PÄÄLLE ASENNETTAESSA:**

Suosittelimme käyttämään Leca-harkkokohteissa rakennusalan ammattilaisia suunnittelun tukena.

Ennen asennusta:

1. Siirrä Terästassun alapäässä olevia osia ylöspäin (mutterit ja alaosa) niin, että kierretankoa näkyy alapäästä noin 3mm (kierretanko sopii leimapainelevyssä olevaan keskireikään ja näin Terästassun kiinnitysreiät osuvat helposti kohdilleen).
2. Asenna nyt kokonaisuus perusasennusohjeen mukaisesti (sivu 1).

Kevytbetoniruuvit kiinnitetään ilman esiporausta.

Kiinnitys tapahtuu Terästassun alaosassa olevien reikien + leimapainelevyssä samalla kohtaa olevien reikien läpi harkkoon (harkkoruuvit sisältyvät aina toimitukseen).

