

## **NESTEMÄINEN KANGASTAPETTI (ORIENTAL COAT)**

Nestemäinen kangastapetti on vesipohjainen, saumaton kangaskuitutapetti joka sopii erinomaisesti asuin- ja liiketilojen seinäpintojen pinnoittamiseen.

Nestemäinen kangastapetti tarttuu lähes kaikkien rakennusmateriaalien pinnoille olipa kyseessä sitten betoni-, harkko-, tiili-, metalli-, puu- tai erilaiset rakennuslevypinnat. Nestemäisen kangastapetin voi asentaa helposti myös lasikuitu-, tai vinyylitapettien päälle. Nestemäinen kangastapetti peittää vanhat ja haalistuneet pinnat sekä tasoittaa pohjan pienet epätasaisuudet.

### **Tapetoitavan pinnan esikäsittely**

Tapetoitavan pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Poista vanha paperitapetti vedellä kostuttamalla. Poista myös irtomainen maali tapetoitavasta seinästä. Pohjamaalaus on suositeltavaa (etenkin vaaleat tapetit). Jos epäilet että pohjassa on likaa, rasvaa, liimaa tai tasoitejäämiä käytä kosteuden sulkevaa pintamaalia.

## **KÄYTTÖOHJEET**

### **Tapetin sekoittaminen:**

1. Kaada tapettikuidut muovipaljuun.
2. Sekoita erillisessä ämpärissä lisäliima (200 g) ja tapettipussissa ilmoitettu vesimäärä keskenään.
3. Kaada vesi-liima –seos paljuun tapettikuidun sekaan.
4. Sekoita tapettiseosta n. 10-30 minuuttia tai kunnes massa on tasaista. Sekoittamisen voit tehdä käsin tai porakonevispilällä.
5. Tarkista että massassa ei ole sekoittumatta jääneitä kuivia kuitupaakkuja.
6. Anna tapetin vetäytyä sekoittamisen jälkeen n. 20 minuuttia.

### **Tapetin levittäminen:**

1. Levitä tapettia muovisella tai teräksisellä liipillä tai lastalla.
2. Levitä tapettia mahdollisimman ohut mutta peittävä kerros.
3. Pussillisella (n. 1000 g) tapettia pinnoittaa seinäpintaa n. 3 m<sup>2</sup>.

### **Tapetin poistaminen:**

1. Kostuta tapetin pintaa vedellä sumuttaen kunnes tapetti vettyy ja pehmenee.
2. Kaavi pehmenyt tapetti pois seinäpinnasta.

### **Huomioitavia asioita:**

- Sekoita koko käytettävä tapettimäärä kerralla mikäli mahdollista.
- Tarkkaile menekkiä työn edetessä. Jos huomaat kesken levityksen sekoittaneesi liian pienen määrän, jatka tapettiseosta vielä jäljellä olevaan materiaaliin ja sekoita hyvin.
- Sijoita mahdolliset työsaumat kulmiin, nurkkiin tai aukkojen kohdalle.
- Tapetti kuivuu normaalissa sisäilmastossa 48-72 tuntia.

- Tapetin avoin aika on n. 12 tuntia (välillä sekoittaen).
- Tapetin alin käyttö- ja asennuslämpötila on +5° C.

Vastuuvapauslauseke: Ilmoittamamme ohjeet ja suositukset perustuvat kokeisiin ja kokemuksiimme. Ne on tarkoitettu avustamaan käyttäjää löytämään sopivimman työtavan ja saavuttamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet ovat valvontamme ulkopuolella, emme voi ottaa kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita hän saa käyttäessään suosittelimiamme aineita ja ohjeita.