



Lappajärvi, Finland

+358 40 566 4018

info@jake.fi

www.jake.fi

VALTRA N3-SARJAN TANKKI- JA POHJAPANSSARIVERTAILU

JAKE Pohjapanssari + Apurunko
JPPT2AR kun linjalla asennettu
↓ 150 litrainen terästankki ↓




JAKE Apurunko ohittaa tankin alakautta pienentäen maavaraa noin 8 cm. Tankin pohjan ainevahvuus on noin 3 mm.


JAKE Metsätankki 167 litraa +
Panssari JTANKN2 (ei vaadi
↓ Apurunkoa ellei tule sovitetta) ↓



JAKE Apurunko menee tankin kylkeä myötäillen, joten maavara ei pienene. Alusta on täysin sileä ja ulokkeeton. Tankin pohjan ainevahvuus on 8 mm.



JAKE Apurunko ohittaa akkutelineen alakautta ja pienentää maavaraa noin 8 cm. Panssarin ainevahvuus on 5 mm.



JAKE Apurunko menee panssarin kylkeä myötäillen, joten maavara ei pienene. Panssarin ainevahvuus on 8 mm.



Lappajärvi, Finland

+358 40 566 4018

info@jake.fi

www.jake.fi

VALTRA N3-SARJAN TANKKI- JA POHJAPANSSARIVERTAILU

JAKE Pohjapanssari + Apurunko
JPPT2AR kun linjalla asennettu
↓ 150 litrainen terästankki ↓



Traktorin alkuperäistä akkutelinetä ei muuteta eikä sitä ole panssaroitu. Pohjapanssari on kiinnitetty osittain akkutelineen kiinnikkeisiin.

JAKE Metsätankki 167 litraa +
Panssari JTANKN2 (ei vaadi
↓ Apurunkoa ellei tule sovitetta) ↓



Traktorin alkuperäinen akkuteline korvataan JAKEn panssaroidulla ja lukittavalla akkukotelolla, joka on kiinnitetty Apurunkoon.



AdBlue-tankki sijaitsee suhteellisen alhaalla ja on suojattu vain 3 mm vahvuisella pellillä. Työkalukotelo ja portaiden mutasuojaa ei ole.



AdBlue-tankki on nostettu mahdollisimman ylös ja on suojattu 5 mm teräslevyllä. Tankin kyljessä portaiden alla on panssaroitu ja lukittava työkalukotelo.