




Conditioner:  
Cleaner:

### Alue asetukset



Pesuaineen suihkutuksen muutos



Käyttötapa: Clean and Condition

Speed: Max Clean

Aloita pesuaineen suihkutus: 0 jalka

Laske pesuhuuli: 0 jalka

Start Conditioning: 6 Inches

Kaksi-ajoinen ohjelma: Ei

Alue 1	Avg	Ratio	Alue 2	Avg	Ratio
Left	49,8	1,0 : 1	Left	36,0	1,1 : 1
Right	49,8	1,0 : 1	Right	36,0	1,1 : 1
Keilahallin nimi	52,0		Keilahallin nimi	41,0	

Alue 3	Avg	Ratio	Alue 4	Avg	Ratio
Left	26,6	1,3 : 1	Left	22,6	1,6 : 1
Right	26,6	1,3 : 1	Right	22,6	1,6 : 1
Keilahallin nimi	34,0		Keilahallin nimi	36,0	

Alue 5	Avg	Ratio	Alue 6	Avg	Ratio
Left	18,0	1,8 : 1	Left	0,0	1,0 : 1
Right	18,0	1,8 : 1	Right	0,0	1,0 : 1