

KÄYTTÖOHJE PAMECO KS-40 lietekuilusekoitin



Nurmeksen Teräsmyynti Oy
Hernelahdentie 12 75500 Nurmnes
Puh.013-461 104
Www.ntmoy.fi

Tässä ohjeessa annetaan kuvaus PAMECO KS-40 kuilusekoittimen käytöstä ja huollosta sekä opastetaan parhaaseen työtulokseen.

Tutustu käyttö-, huolto- ja turvallisuusohjeisiin huolella.

Turvaohjeet

1. Sekoitinta käytettäessä lietelannasta vapautuu myrkkukaasuja! Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta.
2. Varmista pyörintäsuunta ennen käyttöä.
3. Ennen sekoittimen huoltoa tai puhdistusta irrota sähkökaapeli pistokkeesta.
4. Älä koskaan jätä sekoitinta pyörimään ilman valvontaa!
5. Varo koneen pyörivää siipiosaa, kun varmistat pyörintäsuunnan.
6. Noudata erityistä varovaisuutta, kun työskentelet eläinten läheisyydessä.
7. Älä työskentele koskaan yksin!

Käyttö

1. Liitä vesiletku koneeseen.
2. Kytke sähkökaapeli pistokkeeseen, 16 A.
3. Varmista pyörintäsuunta (myötäpäivään).
4. Pysäytä kone ja laske sekoitinosa ritilän välistä alas vinssillä, kiristä lukitus.
5. Käynnistä laite vasta, kun siipi on riittävästi lietteessä, n. 0,5 m.
6. Suuntaa lietevirtausta kallistamalla konetta eri suuntiin. Näin tehostat työtä.
7. Mikäli lietelanta on sakeaa, laske ensin riittävästi vettä. Muuten sekoitinsiipi pyörii ns. tyhjiössä eikä sekoitusta tapahdu.
8. Mikäli siipeen kietoutuu heiniä, paalinarua tai muuta, pysäytä kone heti, muuten kone voi rikkoontua johtuen epätasapainosta siivikossa.