

# KÄYTTÖOHJE PAMECO potkurisekoitin



## **Nurmeksen Teräsmyynti Oy**

Hernelahdentie 12 75530 Nurmes

013-461104

[www.ntmoy.fi](http://www.ntmoy.fi)

[www.pameco.fi](http://www.pameco.fi)

## **Esipuhe**

Tässä ohjeessa annetaan kuvaus PAMECO lietalannanpotkurisekoittimen käytöstä, huollosta ja opastetaan parhaaseen mahdolliseen työtulokseen käytettäessä Pameco potkurisekoitinta.

Tutustu ohjeisiin huolella ja noudata annettuja käyttöohjeita, jotta sekoitin toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

Potkurisekoitinta käytettäessä noudata erityistä varovaisuutta, koska lietettä sekoitettaessa lietteestä vapautuu myrkyllisiä kaasuja, jotka ovat hengenvaarallisia.

Huolehdi lietteestä vapautuvien myrkykaasujen takia siitä, ettei ulkopuolisia työskentele tai muuten oleskele lietesäiliön lähellä.

# **PAMECO POTKURISEKOITIN**

## **Käyttöönotto ja turvaohjeet**

Pameco lietelannanpotkurisekoitin on tehtaalla valmiiksi rakennettu kokonaisuus, jonka käyttöönotto on suhteellisen helppoa.

1. Kiinnitä traktorin nostolaitteet niille varattuihin paikkoihin.
2. Kiinnitä työntövarsi, jonka on oltava hydraulisesti jatkettava malli.
3. Kiinnitä voimanottoakseli sille varattuun paikkaan (akselin on oltava vähintään no 6:n akseli).
4. Nyt voit kokeilla pyörittää potkuria 540 kierroksen nopeudella hitaasti.
5. Pysäytä voimanottoakseli ja rasvaa liukulaakerit ja potkurin painelaakeri vielä ennen käyttöönottoa.
6. Nyt voit ajaa potkurin lietealtaaseen ja laskea potkurin pohjalle tukijalan varaan. Tässä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta, koska potkuri on rungoltaan pitkä ja nostolaitteiden vähäininkin muutos saa aikaan suuren liikkeen potkurin päässä.
7. Pyöritä potkuria 540 kierroksen voimanottoakselin nopeudella.
8. Potkuria voi nostaa hydraulisen työntövarren avulla ja sitä voi siirtää sivuttain traktorilla sekoituksen tehostamiseksi.

## **TURVAOHJEITA**

Muista aina, että lietteestä vapautuu myrkkyykaasuja, ja sen takia säiliön läheisyydessä ei koskaan pidä oleskella.

**ÄLÄ KOSKAAN JÄTÄ SEKOITINTA PYÖRIMÄÄN ILMAN VALVONTAA!**

## **Huoltokohteet ja toimenpiteet**

PAMECO potkurisekoittimen huolto on vähäinen rajoittuen lähinnä laakereiden rasvaukseen.

Laakerit tulisi rasvata hyvälaatuisella liukulaakerirasvalla jokaisen käyttökerran jälkeen, jotta korroosio olisi mahdollisimman vähäistä ja kuluttaisi liukulaakereita mahdollisimman vähän.

Rasvauksen jälkeen olisi hyvä hieman pyörittää potkuria, jotta rasva leviäisi hyvin laakereihin.