

EXK KAIHDINTEN KÄYTTÖ JA HOITO

KÄYTTÖ


- Säleitä ja valoisuutta säädellään kaihtimen alaosassa sijaitsevaa kääntömekanismia kääntämällä joko oikealle tai vasemmalle.
- Kaihdin nostetaan ja lukitaan haluttuun korkeuteen vetämällä vetonarun päässä olevasta narunupista kohtisuoraan alas.
- Kaihdin lasketaan vetämällä vetonarun päässä olevasta nupista hiukan alas, jolloin kuuluu "klik" ja lukitus vapautuu. Tämän jälkeen vetonarun nuppi pidetään kireällä kaihtimen keskinarua kohti, jotta lukitus pysyy pois päältä. Vetonarua löysäämällä saadaan kaihdin laskeutumaan haluttuun korkeuteen.

HOITO

- Kaihdin on huoltovapaa. Puhdistamisessa suositellaan käytettäväksi staattista pölyharjaa. Tarvittaessa säleitä sekä profiileja voi varovasti puhdistaa miedolla pesuaineella ja vedellä.

exk.fi

EXK
k a i h t i m e t



VAROITUS!

- Pienet Lapset voivat kuristua kaihtimien narujen silmukkaan, ketjuun ja nauhoihin. Lapset voivat myös kiertää naruja kaulansa ympäri.
- Kuristumisen ja kiinni jäämisen välttämiseksi narut on pidettävä pienten lasten ulottumattomissa.
- Siirrä vuoteet, lastensängyt ja kalusteet kauas kaihtimien naruista.
- Älä sido johtoja yhteen. Varmista, etteivät johdot kierry ja muodosta silmukkaa.
- Asenna pakkauksessa olevat turvalaitteet ja käytä niitä laitteissa asennusohjeiden mukaisesti, jotta onnettomuusriski pienenee.

Täyttää standardin EN 13120:2009-A1:2014 vaatimukset.

SKÖTSEL OCH BRUKSANVISNING FÖR EXK PERSIENNER

BRUKSANVISNING


- Skenorna och ljusstyrkan regleras genom att vrida svängningsmekanismen i nedre delen av persiennen, antingen till höger eller vänster.
- Persiennen höjs och låses i önskad höjd genom att man drar rakt nedåt i snörklockan.
- Persiennen sänks genom att man drar en aning nedåt i snörklockan, varmed det hörs ett "klick" och låset öppnas. Därefter hålls dragsnöret spänt mot gardinens mittparti varmed låset hålls olåst. Genom att lösa på dragsnöret får man persiennen att sänka sig till önskad höjd.

SKÖTSEL

- Persiennen kräver inget underhåll. Vid rengöring används en statisk dammborste. Vid behov kan man använda ett mildt tvättmedel och vatten för att rengöra skenorna och profilen.

exk.fi

EXK
k a i h t i m e t



VARNING!

- Små barn kan strypas av kedjor, band och linor, som används för att betjäna solavskärmningsprodukter. De kan också linda linorna runt halsen.
- För att undvika att barn kvävs eller lindas in sig i linorna, ska dessa hållas utanför småbarns räckvidd.
- Placera spjålsängar, barnsängar och andra möbler på långt avstånd från produktens linor och kedjor, så att barn inte kan nå dem.
- Knyt inte ihop linorna. Se till att linorna inte tvinnar sig och därmed skapar en ögla.
- För att minska olycksrisken skall de medföljande säkerhetsanordningarna monteras och användas enligt installationsanvisningarna som medföljer.

Detta i enlighet med EN 13120:2009+A1 2014.