


# FERMAX

# LOFT ADS MONITORI


Ref. 3311 (B/N) 3313 (Colour)



## KÄYTTÖOHJE

Kun monitoripuhelin soi kuuloke nostetaan, jolloin puheyhteys kytkeytyy ulkona olevan ovipuhelintaulun ja huoneiston välille. Kuvayhteys muodostuu heti kun puhelin soi ja katkeaa automaattisesti 90 sek jälkeen tai kun kuuloke laitetaan takaisin paikalleen. Jos kutsuun ei vastata kuvayhteys katkeaa 30 sek jälkeen.

Ovenavaus toimii ovenavauspainiketta painamalla vain jos sitä ennen on tullut kutsu ovipuhelintaululta tai jos olet käynnistänyt monitorin kameran käynnistyspainikeella.



Valopainike