

DML2000 Metallinilmaisin

Käyttöohje



KÄYTTÖOHJE

DML 2000 METALLINILMAISIMILLE



- Tarkista ettei mukanasi ole etsintöjä haittaavia magneettisia esineitä
- Tartu laitetta pehmustetusta kädensijasta
- Kytke virta laitteeseen
- Säädä äänen voimakkuus (volume) hiljaiselle
- Säädä herkkyys (sensitivity) asentoon 3
- Kannattele laitetta pystysuorassa n. 15 cm maanpinnan yläpuolella
- Liikuta laitetta hitaasti edestakaisin sivulle kulkiessasi etsittävää aluetta
- Kun tulet magneettisen kohteen päälle, muuttuu laitteen ääni korkeammaksi ja kovemmaksi
- Mikäli haettava kohde on pieni tai syvällä, säädä herkkyyttä lisää (ja ääntä kovemmalle)
- laitteen "putkiosan" voi upottaa veteen laitteen vioittumatta



DML2000 - Mittaussyvydet

Putkipyykki	2x45 cm	1,8 m
Valurautaputki	10 cm	3 m
Miesluukku		3 m
Kaivon kansi		5 m
Merkintänaula	5 cm	0,3 m
Venttiili		3 m
Metalliastia	100 l	3 m

