

Sotungin Vesiosuuskunta, häiriötilanneohje

Jos vesihuoltoverkkoon on tullut vaurio

1. Ilmoita vaurioista LVI-Trio Oy:lle puh. 09-8386450 (24/7)
2. Jos vuoto on oman kiinteistön alueella, sulje tonttisulkuventtiili
3. Ilmoita vaurioista Sotungin Vesiosuuskunnalle, puh. 040 867 4230

Jos jätevesipumppaamossa on häiriö (merkkivalo palaa)

1. Lopeta veden käyttäminen
2. Ilmoita vaurioista Linmar Oy:lle puh. 040 550 9817 (24/7)
3. Ilmoita vaurioista Sotungin Vesiosuuskunnalle, puh. 040 867 4230