

TUULIHAUKKA POP-UP TELTAN KÄYTTÖOHJE

(Lue tämä ohje ennen teltan käyttöönottoa)

Pystyttäminen



1. Asettakaa teltta keskelle aluetta johon aiotte sen pystyttää. Tarttukaa teltan jalkoihin ja nostakaa teltta ilmaan. Astukaa taaksepäin ja levittäkää samalla telttaa käsillänne.



2. Levittäkää kattokangas rungon päälle. Asettakaa kattokankaan kulmissa olevat tarrat kohdalleen rungon kulmissa olevien tarrojen kanssa.



3. Tarttukaa teltan haitarirakenteeseen vastakkaisilta puolilta. Nostakaa teltta ylös ja astukaa taaksepäin kunnes teltta on kokonaan auennut. Varo ettet jätä sormia aukeavien rakenteiden väliin.

(3b. 3x4,5m tai suurempaa telttaa pystytettäessä menkää teltan päätyihin. Kun teltta on lähes kokonaan auennut, nostakaa telttaa runkorakenteen keskeltä ilmaan, ravistakaa ja teltta avautuu lähes kokonaan.)



4. Taita kattokankaan kulmat puoliksi. Tartu vasemmalla kädellä kulman yläosaan ja oikealla kädellä haitarirakenteeseen ja työnnä kulmien liukumekanismit ylös kunnes lukitustapit napsahtavat niille tarkoitettuihin koloihin. Voit myös astua teltan jalan alaosaan päälle ja nostaa mekanismin kahdella kädellä, tämä saattaa olla tarpeen teltan ensimmäisillä käyttökertoilla.



5. Vetäkää jalkojen sisällä olevat pidennykset alas, kunnes lukitustapit napsahtavat paikoilleen jaloissa oleviin koloihin. Mikäli lukitustappi ei heti napsahda kohdalleen, nosta lukitustappia sormellasi. Voit myös ravistaa teltan jalkaa.



6. Taita kattokankaan kulmat takaisin. Nostakaa teltta haluttuun korkeuteen käyttämällä säätelykoloja jalkojen alaosassa. Kiinnitä teltta maahan maapiikeillä ja naruilla tai aseta metallipainot teltan jalkoihin.

Purkaminen

1. Taita kattokankaan kulmat puoliksi. Astu teltan jalan alaosaan päälle, vapauta kulmien liukumekanismi nostamalla haitarirakennetta hieman ylös toisella kädellä ja saman aikaisesti painamalla lukitusnappia. Varo ettet jätä sormia lukitusnapin ja liukumekanismin väliin.

2. Paina jalkojen lukitusnappia ja työnnä jalkojen pidennykset sisään.

3. Huom! Irroita kattokankaan **kaikki tarrat rungosta, lukuunottamatta kulmatarroja** (mikäli tarrat ovat kiinni, haitaritangot vääntyvät).

3. Tarttukaa teltan haitarirakenteeseen vastakkaisilta puolilta. Ravistakaa telttaa hieman ja astukaa toisianne kohti kunnes teltta on $\frac{3}{4}$ sulkeutunut. Tarttukaa kahteen ulommaiseen jalkaan ja työntäkää teltta kokonaan kasaan. Varokaa jättämästä sormianne sulkeutuvan teltan rakenteiden väliin!

4. Suosittelemme poistamaan kattokankaan rungon päältä (kuljetuksessa rungon osat saattavat vahingoittaa kangasta). Puhdista katos mahdollisesta liasta.

Pesuohe

Käytä mietoa saippuaa (ei tahrannoistainetta) ja runsaasti vettä teltan puhdistukseen. Anna kankaiden kuivua ennen kuin suljet ne säilytykseen. Ei konepesua.

Takuu

Pop-up teltalla on vuoden takuu ellei muutoin ole mainittu. Mikäli tuotteessa esiintyy vikoja tai valmistusvirheitä, sovimme tuotteen korjauksesta tai vaihdamme tuotteen vastaavaan. Takuun voimassaolo edellyttää tuotteen asianmukaista käsittelyä ja säilytystä sekä käyttöohjeiden noudattamista. Takuu ei koske normaalissa käytössä tapahtunutta kulumista.

TÄRKEÄÄ - TUTUSTU ENNEN TELTAN KÄYTTÖÄ!!!

- * Tarkista että teltta on ehjä ennen pystyttämistä. Mikäli jokin osa on rikki, toimita teltta huoltoon maahantuojalle.
- * Kiristä haitarirakenteen ruuvit ja mutterit mikäli ne ovat päässeet löystymään. **Jos haitarirakenne tuntuu jäykältä, löysää muttereita reilusti.**
- * **Kiinnitä teltta maahan maapiikeillä ja naruilla tai aseta painot teltan jalkojen alaosaan. Suosittelemme käytettäväksi vähintään 30kg / teltan jalkatolppa (esim. 3x3m telttaan siis 120kg) hyvin olosuhteisiin.**
- * **Älä käytä telttaa navakoissa tai kovissa tuuliolosuhteissa, myrskyssä tai rankkasateessa.** Telttaa ei myöskään suositella käytettäväksi kovassa lumisateessa tai kovalla pakkasella. **Varo yllättäviä tuulenpuuskia!!**
- * Pop-up teltta on suunniteltu tilapäiseen käyttöön. Telttaa ei suositella jätettäväksi pystyyn pitkiksi ajoiksi.
- * Älä jätä telttaa vartioimatta.
- * Varo ettet jätä sormia teltan haitarirakenteen väliin.
- * Teltan runko on painava, varo selkääsi etenkin jos pystytät teltan yksin. Yksin pystyttämistä ei suositella.
- * Älä anna telttaa lasten käyttöön.
- * Älä kiipeä teltan rakenteisiin.
- * Älä käytä telttaa tulen lähellä. Varaa asianmukaiset sammutusvälineet mikäli esim. valmistat ruokaa katoksen alla.
- * Mikäli käytät telttaa messuilla ym. yleisötapahtumissa - varmista tapahtuman järjestäjältä, että teltta vastaa kyseisen tapahtuman paloturvallisuus vaatimuksia.
- * Älä käytä telttaa majoittumiseen. Älä yövy Pop-up teltassa.

Rungot: teräs ja alumiini

Katto ja seinät: Polyvinyylikloridi (PVC) päällysteinen polyesteri



Maahantuojat
Tuulihaukka Teltat
Malminkuja 4
49220 Siitakylä

www.tuulihaukkateltat.com
email: myynti(at-merkki)tuulihaukkateltat.com

Käyttöohje laadittu 13.5.2007, Tuulihaukka Teltat