


IV-KONEEN KÄYTTÖ

Kun ilmat syksyllä alkavat viilentyä, tee seuraavat toimenpiteet ilmanvaihtokoneella


1. Käännä "kesäpelti" pois kennon päältä.
2. Käännä katkaisijasta jälkilämmitys päälle

1. Ilmanvaihtokone on varustettu lämmöntalteenotolla eli koneessa on ns. kesäpellit. **Syksyllä lämmitystarpeen lisääntyessä on pellit poistettava koneesta/ käännettävä pystyasentoon pois kennoston päältä.** Kun pellit ovat pystyasennossa, poissa kennoston päältä, sisään tuleva ilma lämpiää kiertämällä kennoston kautta. Vastaavasti kun kesällä ei haluta lämmittää tuloilmaa poistoilman lämmöllä, suljetaan kierto laittamalla pellit kennoston päälle estämään lämmöntalteenotto.

TALVIASENTO



KESÄASENTO



2. Kovilla pakkasilla ulkoa otettava tuloilma on viileää. Tästä syystä koneessa on termostaattilla ohjattava sähkövastus, jonka avulla tuloilman lämpötila saadaan halutuksi ja vältetään vedon tunne. Laita siis jälkilämmitys päälle (asento 1) ja säädä lämpötila säätimestä (min/max) esim. puoleen väliin. Muista keväällä tehdä säätö päinvastoin.

