

Asennuskuva

Puhdasvesi



Ohjauksikkö

Wetec Finland

Regeneroi tuote ennen käyttöönottoa

Viemäri linjaan

Paine vähintään 2-4 bar

Raakavesi



Esisuodatin

Elvytyssuola tankki