

GS/S/WMIX/EX- SARJAN HUOLTOOHJE



AVAA KANSI KIERTÄMÄLLÄ. (kynä näyttää oikean paikan)



POISTA INJEKTORI VAROVASTI OHUELLA –PÄÄ RUUVITALTALLA. Nosta ylös



PUHDISTA INJEKTORI



**INJEKTORIN KESKELLÄ ON REIKÄ JOKA ON LÄPI (VALO TÄYTYY NÄKYÄ)
KÄYTÄ NEULAA PHDISTUKSEEN / JA ESIM RUOSTEENPOISTO AINETTA:**