



A CANDLE
LOSES NOTHING
BY LIGHTING
ANOTHER CANDLE.

JAMES KELLER

BETONI ASKARTELU

Betonivalu kiehtoo kaikessa yksinkertaisuudessaan. Karkea materiaali näyttää herkän luonteensa kynttilän valossa.

Tarvikkeet: Hienojakoista sementtilaastia 3 kg, nesteen pitäviä purkkeja muoteiksi, ruokaöljyä, kulho, kauha, desimitta, hengityssuojain, muovikäsiineet ja esim. kohokuviotua tapettia koristekuvioiden tekoon.

Muotit

Muotiksi kelpaa lähes mikä tahansa muoviasia, maitopurkit tai valmiit silikonimuotit, kuten limsapullo, maitopurkki, Pringles- tai jogurttipurkki sopii valutöihin. Voit joutua hajottamaan purkin valun päältä, joten on hyvä jos se ei ole arvokas (kuva 1). Muotti kannattaa tehdä valmiiksi odottamaan ennen betonin sekoitusta.

Muottien koristelu

Jos haluat valun pintaan kuviota, kiinnitä ne valmiiksi muotin sisäpintaan. Voit liimata tai käyttää kaksipuolista teippiä kuvioiden kiinnitykseen. Koristeiksi sopii erinomaisesti esim. pitsit, muovipintainen tapetti, jossa on kohokuviota (kuva 2), kerniliinasta tai softis-levystä (pefletit) leikatut kuviot jne. Kauniin sileän betoniesineen voi koristella myös valun jälkeen esim. koristenauhoilla ja helmillä.

Lisää hauskoja ohjeita osoitteessa:
www.tuuliadesign.fi

Tuulia
DESIGN

Tarvikkeet:

Hienojakoista sementtilaastia 3 kg, nesteen pitäviä purkkeja muoteiksi, ruokaöljyä, kulho, kauha, desimitta, hengityssuojain, muovikäsineet, teippiä ja esim. kohokuvioitua tapettia koristekuvioiden tekoon.



5. Pringlespurkista tuikkualusta. Purkin sisällä on kohokuvioitapettia.



6. 0,5 litran mehupullosta tulee kynttilänjalka.



7. Kynttilän muotti on wc-paperilla mittaen teipattu. Voitele ruokaöljyllä.



8. Teippaa kynttilän/tuikun muotit paikalleen. Anna kuivua 24-48 h.

BETONI ASKARTELU

Massan valmistus:

3 kiloon sementtilaastia sekoitetaan noin 4 dl vettä.

Valmista massaa tulee noin 1,8 litraa.

Käyttöaikaa veden lisäyksestä on noin tunti.

Betonia sekoitettaessa suositellaan hengityssuojaimen käyttöä.

Valaminen

Valun paksuus tulee olla vähintään 1 cm. Kaada laasti muottiin.

Kopistele muottia varovasti alustaa vasten, jotta ilmakuplat nousevat pois. Jätä muotti vaakatasoon tasaiselle alustalle,

jossa se saa kuivua rauhassa ilman liikuttelua. Pese työvälineet välittömästi valun jälkeen. **Älä kaada sementtilaastia viemäriin.** Jauhe käsitellään sekajätteenä.

Kuivuminen

Kuivuminen riippuu valun paksuudesta. Anna valun kuivua ainakin vuorokausi. Muotti voidaan poistaa valun päältä noin 24 tunnin kuluttua, mutta on hyvä antaa sen kuivua rauhassa ilman muottia toinenkin vuorokausi. Jos olet valanut laakean pinnan, kostuta sitä kuivumisen alussa sumutepullolla muutaman tunnin välein.



Tuulia
DESIGN