



## 7280 HOITOPÖYDÄN ASENNUSOHJE

Hoitotason asennuskorkeus 900 mm lattiasta.

Asennusseinän tulee olla tasainen ja asennuksen saa tehdä ainoastaan alan ammattilainen.

### ASENNUS BETONISEINÄÄN:

Ylä- ja alakiinnityslistasta tulppakiinnitys 2 kpl 8 mm x 80 mm (yhteensä 4 kpl).

### ASENNUS LEVYSEINÄÄN:

Ylä- ja alakiinnityslistasta puukoolinkeihin puuruuvit 2 kpl 8 mm x 80 mm (yhteensä 4 kpl).

Kiinnityksen jälkeen tarkastetaan asennus kuormittamalla hoitopöytä 40 kg:n painolla.

Hoitopöydän paino 20 kg.

HANI-Tuote Nikkilä Oy  
Joentaustankatu 9  
33330 Tampere

puh. 03-3433499  
[hani-tuote@hani-tuote.fi](mailto:hani-tuote@hani-tuote.fi)  
[www.hani-tuote.fi](http://www.hani-tuote.fi)