

## Korvausilmaventtiilien asennus

As Oy Kannelmäen Pientalot vuonna 2015 toteutetun korvausilmaventtiilien asennuksen (pääura-koitsija Eskon Oy) takuuaikaa on kulunut 2 vuotta. Pyydämme teitä ilmoittamaan mahdollisista takuuajana havaituista vaurioista tai puutteista tällä lomakkeella.

<b>Huoneisto</b>	
Huoneiston numero:	
Osakas:	Puh:
Sähköposti:	

<b>Havaitut puutteet huoneistossanne (kerro mitä puutteita venttiilissä on havaittu ja missä huoneessa venttiili sijaitsee)</b>

Oheinen kyselylomake pyydetään palauttamaan vain, mikäli puutteita on havaittu. Lomake pyydetään palauttamaan taloyhtiön huoltomiehen postilaatikkoon 12 C12 perjantaihin 26.5 mennessä.

Mahdollisista jatkotoimenpiteistä ilmoitetaan erikseen.

Kyselyn liitteenä myös korvausilmaventtiilin käyttöohje.

Ystävällisin terveisin,  
Lauri Mäkelä  
Wise Group Finland Oy

## **Velco-venttiilin käyttöohje**

Velco-venttiilissä on herkkä, omavarainen vahatermostaatti, joka säätää automaattisesti venttiililautasen avausta muuttuvan ulkolämpötilan mukaan. Perussäätöasennossa venttiili on noin puolillaan auki. Tällöin venttiililautanen vetäytyy täysin kiinni kun on kylmempää kuin  $-5^{\circ}\text{C}$  ja on täysin auki kun on lämpimämpää kuin  $+10^{\circ}\text{C}$ .

### **VENTTIILIN SÄÄTÄMINEN**

Perussäätöasento on osoitettu venttiililautasta kierrettäessä ns. naksahdus-asennolla. Tässä asennossa venttiili on hieman jäykkä. **Säädä lautasta tästä naksahdusasennosta vähintään puoli kierrosta vasemmalle (aukipäin).** Tällöin venttiililautanen ei sulkeudu kokonaan alle  $-5^{\circ}\text{C}$  pakkasella vaan jää 2 mm auki. Säätäminen on tärkeää, jotta ilmanvaihto toimii jatkuvasti.

Venttiililautasen minimiavausta voi muuttaa tarpeen mukaan. Esimerkiksi rakennuksessa, jossa ei ole koneellista poistoilmanvaihtoa, on suositeltavaa säätää venttiililautasta naksahdusasennosta kokonainen kierros aukipäin. Tällöin lautanen jää n. 4 mm auki

Käännä venttiilin lautasta naksahdusasennosta puoli kierrosta vasemmalle (aukipäin).



**terveysilma**

puh. (09) 477 8940  
Konalantie 47 F, 2 krs. 00390 Helsinki  
terveysilma@terveysilma.fi  
www.terveysilma.fi