


## AD ilmandesinfointilaitteen sijoittelu- ja asennusohje

### 1. Laitteen sijoittelu huonetilaan

AD laite sijoitetaan seinälle 160 – 220 cm korkeuteen. Laitteen optimaalinen sijoituspaikka on huoneen suoralla seinällä, missä laitteen toimintasäde on vapaa.

Paikan valinnassa huomioitava

- vähintään 50 cm sähkölaitteesta
- ei suoraan ikkunan eteen
- ei heti kaapiston viereen, ettei jää kuollutta kulmaa



### 2. Laitteen asentaminen seinätelineelle

1. Laitteen mukana tulee metallinen seinäasennusteline, joka kiinnitetään kahdella ruuvilla valittuun kohtaan.
  - o Seinätelineen sovitus on tiukka, joten ylemmän ruuvin kiristys kannattaa jättää hieman väljemmäksi.
2. Kiinnitä seuraavaksi virtajohto
3. Asenna laite paikoilleen



### 3. Nestepatruunan asentaminen ja käynnistäminen

ks. tarkemmat ohjeet pääkäyttäjän ohjeesta.

1. Avaa nestepatruunan pussi
2. Avaa korkki/läppä patruunan päältä
3. Ota sininen nestepatruunan säiliö seinällä olevasta laitteesta
4. Aseta patruuna paikoilleen
5. Paina ylimmästä nappulasta => kone käynnistyy ja syttyy tasainen lila valo. Kone alkaa puhaltaa hiljaa ylhäällä olevasta aukosta happiyhdisteitä huoneeseen.



**HUOM! Nestepatruuna sisältää pieniä määriä vetyperoksidia eli nestepatruunan käsittelyssä on noudatettava erityistä huolellisuutta. Herkille henkilöille suositellaan hanskoja patruunan vaihtamiseen. VÄLTÄ NESTETTÄ JOUTUMASTA SILMIIN!**

**HUOM! Nestepatruuna tulee aina poistaa laitteesta siirron tai varastoinnin ajaksi. Patruunasta saattaa siirrettäessä valua nestettä laitteeseen ja näin rikkoa laitteen.**